№ _____ от «___» _____ 20___ г.

Стандартная операционная процедура (СОП)

Заключительная дезинфекция (по эпидпоказаниям) в рентгенологическом кабинете

Введена в действие:
Срок действия:

	Должность	**Ф. И. О.**	**Подпись**	**Дата**
Утвердил:	Главный врач			
Разработал:	Главная медицинская сестра			
Рассылка:	Все структурные отделения			
Изменение:				
Место хранения:	Перевязочные кабинеты			
Количество экземпляров:				
Согласование:	Заведующие профильными отделениями			
Согласование:				

Цель внедрения

Целью заключительной дезинфекции является предупреждение распространения возбудителей инфекций от больных (носителей) через объекты, имевшие контакт с больными или с их выделениями.

Нормативная документация
1. Федеральные и региональные нормативные документы:

Федеральные и региональные нормативные документы:

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СанПиН 2.1.3684 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- МУ 3.5.1.3674 – 20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи»;
- Р3.5.1904 от 2004 года «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».
- СанПиН 2.6.1.1192 – 03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов,аппаратов и проведению рентгеноллогических исследований «
- Другие документы.

2. Локальные организационно-распорядительные документы.

Оснащение

1. Уборочный инвентарь (емкость, ведро, швабра).

2. Ветошь.

3. Дезинфицирующее средство.

4. Инструкция по применению дезинфицирующего средства.

5. Средства индивидуальной защиты.

6. Предупреждающие знаки.

7. Пакеты и емкости для сбора отходов .

Терминыиопределения, сокращения

СОП – стандартная операционная процедура.

Заключительная дезинфекция – комплекс мероприятий, которые направлены на эффективное и своевременное устранение загрязнений всех типов в рамках помещения и проводятся два раза в сутки, а также по мере необходимости в течение рабочего времени.

Дезинфицирующие средства – химические и физические средства, применяемые для уничтожения во внешней среде возбудителей инфекционных заболеваний человека.

Отходы класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

Отходы класса Б – эпидемиологически опасные отходы. Инфицированные и потенциально инфицированные отходы (материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями). Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т. д.).

СИЗ – средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, колпаки).

ИМН – изделия медицинского назначения

Алгоритм выполнения

Правила проведения заключительной дезинфекция (по эпидпоказаниям) в рентгенологическом кабинете

1. В ходе заключительной очаговой дезинфекции обеззараживают поверхности в помещениях в которых находился пациент, места общего пользования, поверхности оборудования и приборы, медицинские изделия, предметы ухода за больным, медицинские отходы.

2. После заключительной дезинфекции в помещениях проводят влажную уборку с применением моющих средств.

3. Заключительную дезинфекцию проводят в отсутствие пациентов, при этом персонал, выполняющий обработку, должен использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, перчатки, фартук).

4. При проведении заключительной дезинфекции следует применять средства с широким спектром антимикробного действия. Обработку поверхностей осуществляют способом протирания, орошения или аэрозольным методом с применением генераторов аэрозолей. Конкретная норма расхода дезинфицирующих средств определяется инструкцией по их применению.

5. При проведении заключительной уборки применяют рабочий раствор дезсредства в концентрации, эффективной для борьбы с возбудителем инфекции, рекомендованной производителем в инструкции по применению конкретного дезсредства по режиму борьбы с данным возбудителем.

6. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применению рециркулятора закрытого типа, установленного в помещении. Дату и экспозицию включения рециркулятора фиксируют в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки».

7. Для приготовления рабочих дезрастворов из концентратов необходимо иметь мерную емкость с градуированной отметкой. Вскрытые емкости с дезрастворами (таблетками и концентратами) необходимо плотно закрывать крышками во избежание испарения дезинфицирующих средств и недопущения вдыхания паров, содержащих активные вещества дезинфицирующих средств в повышенных концентрациях.

8. Хранение моющих и дезинфицирующих средств должно осуществляться в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах. Не допускать попадания прямых солнечных лучей на дезинфицирующие средства.

9. После окончания проведения заключительной уборки ветошь дезинфицируется в дезрастворе (концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства), прополаскивается под проточной водой и высушивается. Швабры и ведра дезинфицируется протиранием концентрация и

экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства и высушиваются.

10. Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры, тележки) должен иметь четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ.

11. Хранение осуществляют в специально выделенном помещении.

12. При стирании маркировки ее необходимо обновлять.

13. Уборочный инвентарь для пола и для стен должен храниться раздельно.

Этапы проведения заключительной дезинфекция (по эпидпоказаниям) в рентгенологическом кабинете:

1. Приготовить уборочный инвентарь (ведра, швабры и ветошь) для рентгенологического кабинета.

2. Надеть средства индивидуальной защиты для проведения заключительной дезинфекции, шапочку, маску, перчатки.

3. При проведении заключительной дезинфекции применяют рабочий раствор дезсредства в концентрации, эффективной для борьбы с возбудителем инфекции, рекомендованной производителем в инструкции по применению конкретного дезсредства по режиму борьбы с данным возбудителем.

4. Нанести ветошью приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений, норма расхода мл на $м^2$ поверхности (смотри инструкцию по применяемому дезсредству).

5. Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников.

6. Мытье пола.

7. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применению рециркулятора закрытого типа по экспозиции дезсредства.

8. Выдержать экспозицию согласно инструкции к дезсредству. Сделать отметку в «Журнале генеральных уборок» о проведении генеральной уборки по эпидпоказаниям, использованном дезсредстве, дате проведения, экспозиции.

9. Сделать отметку в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки» о дате и экспозиции во время рабочей смены.

10. Приготовить 0,5-процентный моющий раствор (50 г моющего средства на 10 л воды). Вымыть помещение в последовательности, указанной в пункте 6. Моющий раствор меняется по мере загрязнения.

11. Переодеться в чистую спецодежду, отмыть все поверхности в помещении питьевой водой в последовательности, указанной в пункте 6. Вода меняется при переходе от мебели и оборудования к стенам и дверям, от дверей – к отопительным приборам и подоконникам.

12. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применению рециркулятора закрытого типа.

13. Ветошь дезинфицируется в дезрастворе (концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства), прополаскивается под проточной водой и высушивается. Швабры и ведра дезинфицируется протиранием концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства и высушиваются.

14. По завершении экспозиции работы бактерицидных облучателей проветрить помещение в течение 10–15 минут.

15. Сделать отметку в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки» о дате и экспозиции во время рабочей смены.

Перечень объектов, требующих последовательной обработки

1. Рабочие поверхности.

2. Медицинское оборудование.

3. Все емкости в освобождаются, моются и дезинфицируются способом протирания, освобождается, размораживается и моется холодильник.

4. Стены, зеркала.

5. Осветительные приборы настенные и потолочные.

6. Обеззараживатели воздуха.

7. Двери.

8. Отопительные приборы.

9. Подоконники.

10. Раковина, смеситель, кафель вокруг раковины; вентиляционные решетки, трубы.

Индикаторы эффективности

Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. Инфекционная безопасность.

Лист ознакомления

№	Ф. И. О.	Должность	Дата	Подпись

Оценочный лист (чек – лист)

Заключительная дезинфекция (по эпидпоказаниям) в рентгенологическом кабинете

Дата «_____»_____20___г

№ п/п	Перечень практических действий	Выполнил	Не выполнил
1.	Приготовить уборочный инвентарь (ведра, швабры и ветошь) для операционной.		
2.	Надеть средства индивидуальной защиты для проведения заключительной дезинфекции, шапочку, маску, перчатки.		
3.	Выбрать концентрацию по режиму борьбы с данным возбудителем.		
4.	Нанести ветошью приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений. Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников.		
5.	Вымыть пол.		
6.	Обеззараживание воздуха на время экспозиции дезсредства.		
7.	Сделать отметку в «Журнале генеральных уборок» о проведении генеральной уборки по эпидпоказаниям, использованном дезсредстве, дате проведения, экспозиции.		
8.	Сделать отметку в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки» о дате и экспозиции во время рабочей смены.		
9.	Приготовить 0,5-процентный моющий раствор (50 г		

	моющего средства на 10 л воды). Смыть дезраствор.		
10.	Переодеться в чистую спецодежду.		
11.	Отмыть все поверхности в помещении питьевой водой.		
12.	Обеззараживание воздуха		
13.	Дезинфекция ветоши в дезрастворе.		
14.	Прополаскивание ветоши под проточной водой и сушка.		
15.	Дезинфекция швабр и ведер.		
16.	Проветривание помещения 15 – 20 минут.		

ФИО проверяющего _____ Подпись _____